Dauerhafte Verklebung von Fenorm Alu-Fensterbänken & Mauerabdeckungen

Verwendete Produkte

- Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1430-6
- Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassen-entferner) - Art.-Nr. 1270
- Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- Nozzle 600 ml (Beutel-Spitzen) - V-Form 8 × 8 mm - Art.-Nr. 1436-6D
- Nozzle Adapater 600 ml (Beutel-Adapter selbst-schneidend) - Art.-Nr. 1494BEAD
- Multi Gun 600 (Beutelpistole) - Art.-Nr. 1494-0

Den Untergrund staubfrei machen... (Wichtig: Der Untergrund darf nicht porös sein - ggf. mit grober Bürste und/ oder Hochdruckreiniger poröse Teile des Betons entfernen)

... und anschließend mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).

Niederhalter Rillenprofile mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).

Seal Guard mit Hilfe eines Multi Wipes auf Niederhalter Rillenprofile dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).

Fensterbank und Mauerabdeckung mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen.

Seal Guard mit Hilfe eines Multi Wipes auf Fensterbank bzw. Mauerabdeckung dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).

Niederhalter mit Adheseal im Abstand von 50 cm und innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) auf den Untergrund kleben und 24 Std. trocknen lassen.

Adheseal mit Nozzle 600 ml V-Form 8 × 8 und einem Kleberaupenabstand von 20 cm zwischen den Niederhaltern auf den Untergrund auftragen.

Alu-Fensterbank bzw. Mauerabdeckung innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) montieren. Durch beschweren, die Teile 24 Std. gegen Wind- und Soglasten schützen.

Fertig.

Zusätzliche Informationen zur Verklebung

Mögliche Untergründe: Beton, Alu, gehobeltes Holz, Austrotherm Beschichtungsmasse Top, Austrotherm Fassadenprofil, Baumit Silikonharzfarbe, Overtec Elemente // Untergrund muss dauerhaft tragfähig und haftfähig sein und die objektbezogenen Windlasten aufnehmen können // Holz-Untergründe müssen vor der Verklebung mit Imprisol Project behandelt werden // Blanke, nicht beschichtete Alu-Untergründe müssen nicht mit einem Primer vorbehandelt werden // Wichtig: Die Untergründe vorher immer mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes gut reinigen/entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen. Seal Guard nur ganz dünn auftragen!